

主電源ボタン

外部機器
接続パネル

HDMI x2/音声/マイク
電源

BDプレーヤ

引出し

ノートPCなどの外部機器
接続用のケーブルが収納
されています。

ワイヤレス
マイク

ハンド型・タイピン型 各1本

書画カメラ

照明スイッチ

＜マイクを使用する＞

「主電源」ボタンを押下し、機材の電源をオンにします。マイクが使用できるようになります。

＜プロジェクタ(VP)に映像を投影する＞

「プロジェクタ電源」をオンにしてからソースを選択します(映像が表示されるまで10秒程度かかります)。スクリーンは自動的に降下します。

＜投影を中断する＞

「(映像)OFF」ボタンを押下します。再開する場合は再度ボタンを押下します。

＜終了する＞

「主電源」ボタンを押下し、機材の電源をオフにします。
スクリーンは自動的に収納されます。使用後はガラス扉を施錠してください。

操作部

1) プロジェクタ電源をオンにします。

2) 投影したいソースを選択します。
実際に投影が開始されます。

「主電源」ボタン

「(映像)OFF」ボタン
映像投影を一時中断
する場合に使用します。

音量が調整できます。マイクと映像は個別に
調整できます。