【 AV機器(使用開始)ガイド(S305)】



1 操作卓の 鍵を開ける	2 「主電 入れ	源」を る スクリーンに投 する機器を選択 BD/DVD・書画カメラ・外部HDMI・外部R	影 する GB・外部AV よ チ る 出力先ボタンを 押下する	
<u>健は3カ所</u>			10 版本では、1000000000000000000000000000000000000	パソコンが
	マイクが使用で *マイクは操作 の扉内にあり タッチパネルで 調整ができま	きます。 卓右下 ます。 で音量 す。	リモコン 「リモコン 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本	投影されないときは ●教授室貸出PCの場合 キーボードの「Fn」を押しながら 「F10」を押す。(2,3秒待つ) 映らないときは、もう一度押す。
ス パソニ	ン	書画カメラ	BD (DVD)	
 1映像接続ケーブルを、パソコン 本体と操作卓のコネクタ部に繋ぐ。 接続ケーブルは、操作卓右下の 扉内にあります。 (HDMIケーブル/RGBケーブル) 2パソコンの電源を入れる。 		 ①ステージ部を押さえながらアームを 起こす。 ②カメラ部を下向きに回転させる。 	 ①ソフトを使用するデッキにセットする。 ②「再生」「停止」などの操作は操作パネルの「操作選択」でリモコン操作ができる。 	* 多くのPCは次の操作でも 投影操作を切り替えること ができます。 手 キー + 「P」キー

【S305教室 AV機器(使用終了)ガイド】



<mark>最初に</mark>DVDのメディアなど、使用したソフトを機器から取り出してください。







ワイヤレスマイクについて

ハンドマイク、ピンマイクともに充電式 です。 使用後は電源を切り、所定の位置に 戻してください。 (右写真参照)



※システム終了後もタッチパネル には待機画面が表示され続け ます。 主電源のランプが消灯してい ればシステム終了しています。

