

【富士見坂校舎 教室AV機器操作ガイド】

プロジェクタに映像を投影する場合は「**開始**」を押してください(映像が表示されるまで30秒程度かかります)。終了する場合は「**終了**」のボタンを押してください。終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐに主電源ボタンを押し主電源をOFFにしてラックの扉を閉めてもかまいません。



主電源
始めに主電源をONにしてください(終了する場合もこのボタンで電源がOFFになります)。

外部機器接続パネル
ノートPCや書画カメラ、ビデオカメラなどを接続します。

引出し
ノートPCなどの外部機器接続用のケーブルや赤外線リモコンが収納されています。


赤外線リモコン受光部

タッチパネル式コントローラー



赤外線リモコン
投影する映像の切り替え、DVDなどのリモート操作が行えます。

- 1) 投影したい映像を選択します。
- 2) 「開始」で映像が投影されます。



操作したい機器を選択するとリモコンボタンが表示されます。

音量が調整できます。マイクと映像は個別に調整できます。音量レベル部分をタッチするか上下のボタン(▲▼)で音量が調整できます。

スクリーンを個別に昇降する場合に操作します。

スクリーンなどの電動装置に巻き込みなどの危険が発生した場合、装置を緊急停止するために押します(普段は使用しません)。

