


プロジェクタに映像を投影する場合はソースを選択して「スクリーン」を押してください(映像が表示されるまで30秒程度かかります)。
投影を中断する場合は「映像OFF」を押します。
終了する場合は「システム終了」のボタンを押してください。
終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐにラックの扉を閉めてもかまいません。

※電源を切ってもタッチパネルは待機画面は表示されたままです。

タッチパネル式コントローラ
1) 投影したい映像を選択します。 2) 投影先のVPを選択します。
実際に投影が始まります。
最後に選択したソースの音声が増大されます。



操作したい機器を選択するとリモコンボタンが表示されます。

音量が調整できます。マイクと映像は個別に調整できます。
スピーカー大/小のボタンで音量が調整できます。