


【市ヶ谷田町校舎2階 AV機器操作ガイド】



操作部

左端に主電源ボタンがあります。

BDプレーヤ

外部機器 接続パネル

ノートPCやマイク、LANケーブルなどを接続します。

引出し

ノートPCなどの外部機器接続用のケーブルが収納されています。

＜AV機器を使用する＞

主電源ボタンを押します。AV機器が使用できるようになります。

＜プロジェクタ(VP)に映像を投影する＞

VP電源をオンにしてからソースを選択します(映像が表示されるまで10秒程度かかります)。スクリーンは自動的に降下します。

＜投影を中断する＞

「映像OFF」ボタンを押します。再開する場合は再度ボタンを押します。

＜終了する＞

「主電源」ボタンを押してください。スクリーンは自動的に収納されます。終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐにラックの扉を閉めてもかまいません。

操作部

1) VP電源をオンにします。

2) 投影したいソースを選択します。
実際に投影が開始されます。



「主電源」ボタン

「映像OFF」ボタン
映像投影を一時中断
する場合に使用します。

音量が調整できます。マイクと映像は個別に調整できます。